

دليل التركيب السريع

نظرة عامة على الطابعة

عُندما تكون الطابعة قيد الطباعة، اضغط على الزر لإيقاف مهمة طباعة مؤقتًا. يومض مؤشر بيان الحالة باللون الأخضر عندما تتوقف

	لنغنا الدرنامح	
	ير الخطوط النقطية وأداة الأوامر.	L
	🖨 Diagnostic Tool	
علامة تبويب الميزات	About Language English	
	Printer Configuration File Manager Bitmap Font Manager Command To	ol
]	Printer Function Calibrate Sensor Version	
l	Ethernet Setup RTC Setup Milage Km Cl	he
وظائف الطابعة	Print Test Page Speed R	ibt
-	Reset Printer Density C	bc
	Factory Default Paper Width(unit)	ou
	Dump Text Paper Height(unit) H	ea
	Ignore AUTU-BAS Media Sensor R	ер
	Gap(unit) G	ap
	Printer Status Gap Offset(unit) B	ine
	Head Open	on
	Paper Jam Lut Piece B.	au
I	Out of Paper	ata
حالة الطابعة	Ribbon Encoder Err. Officedion	an
•	Pause Chie V	.op
	Printting Other Error Shift Y	
	Get Status Clear Load Save	,
	LPT1 COM1 9600,N,8,1 RTS	

الوصف
معايرة المستشعر المحدد في حقل مستشعر الوسائط
بمجموعة إعداد الطابعة
إعداد عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وبوابة شبكة
الإيثرنت المحملة
مزامنة ساعة الوقت الحقيقي للطابعة (RTC) مع جهاز
الكمبيوتر
طباعة صفحة لاختبار الطابعة
إعادة تمهيد الطابعة
تهيئة الطابعة واستعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
تنشيط وضع تفريغ الطابعة.
تجاهل برنامج AUTO.BAS الذي تم تنزيله
طباعة صفحة تهيئة الطابعة

ملاحظة:

* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطابعة وميز اتها. يرجى الرجوع إلى التعليمات في دليل المستخدم المسجَّل على القرص المضغوط.

- * يرجى إيقاف ضبط مفتاح تشغيل الطابعة على وضع OFF (إيقاف تشغيل) قبل توصيل كبل الطاقة في مقبس طاقة الطابعة.
 - * المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.



Configuration Page

تجاهل AUTO.BAS صفحة التهيئة

وظائف الأزرار (1) تلقيم البطاقات

عندماً تكون الطابعة جاهزة للتشغيل، اضغط على هذا الزر لتلقيم بطاقة واحدة قبل بداية البطاقة التالية.