クイックインストールガイド

プリンタ概要



(1) 両サイドにあるタブをプリンタの正面 下部内側カバーとかみ合ってプリンタ 側に引いてプリンタの上部カバーを開 け、上部カバーを最大解放角まで持ち の上部カバーオープンを保持します。 上げます。 リボンの装着 Ć (2) リボンのアクセスカバーを開きます。 (1) プリンタの各サイドにある上部カバー のオープンレバーを引いて上部カバー を最大解放角まで上げることにより、 プリンタの上部カバーを開きます。 (4) リボンをリボン巻き戻しペーパーコアに(5) リボンのプラスチック製リーダーが完 留め、ペーパーコアを巻き戻しハブに 全に巻かれ、リボンカバーの黒いセク 挿入します。 ションがプリントヘッドを覆うまでリボン 巻き戻しギアを回します。リボンアクセ スカバーと上部カバーを閉じます。

上部カバーを開く/閉じる



## メディアの 取り付け



# ボタン機能

(1) フィードラベル

(2) 印刷ジョブの一時停止

ンを再び押すと、印刷ジョブが継続されます。

### 診断ツール

#### 診断ツールの開始:

(1) Diagnostic Tool(診断ツール)アイコンをダブルクリックすると、



	機能	
	Factory Default(工場出	プリ
Printer Function	荷時のデフォルト)	値に
Factory Default	Dump Text (テキストのダンプ)	プリ
Dump Text	Configuration Page	0
Configuration Page	(構成ページ)	ブリ
BTC Setup	RTC Setup(RTC 設定)	プリ
mesetap	Calibrate Sensor	プリ
Calibrate Sensor	(センサーの校正)	れた
Reset Printer	Reset Printer	ுப
Dist Tast Dama	(プリンタのリセット)	29.
Print Lest Page	Print Test Page	<b></b>
Ignore AUTO.BAS	(テストページの印刷)	, ,
Ethornot Sotup	Ignore AUTO.BAS	ダウ
Ethemet Setup	(AUTO.BAS の無視)	ます
	Ethernet Setup	IPァ
	(イーサネットの設定)	ット月

\* 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。