クイックインストールガイド

1. プリンタの据付

このプリンタを平らな面に置き、電源スイッチが切れていることを確認します。

- 1. プリンタを、パラレルのセントロニクス、シリアルの RS-232C または USB ケーブルで、ホストコンピュータに接続する。
- 2. プリンタ背面の電源ジャックコネクタに電源コードを差し込んでから、適切な接地が行なわれたコンセントに、電源コードを差し込 む(図2参照)。



2. ラベルを取り付ける

注: 電源を入れた後に、リボンが取り付けられているかどうかをプリンタが検出し、熱転写モードまたは感熱モードに切り換えます。プ リンタがリボンを検出しない場合(感熱モード)、リボン軸を駆動するモーターがオフになります。プリンタの電源を入れるときに、リボンア クセスウィンドウとプリンタトップカバーの両方が閉じられていることを確認してください。

- 1. リボンアクセスウィンドウを下に押し、ロックを外してカバーを開ける(図3参照)。
- 2. ペーパーコアをリボン巻き取り軸に置く。
- 3. リボン巻き取りペーパーコアをフロントハブに取り付ける。





- 4. リボンをリホン供給軸に取り付ける。
- 5. リボン供給軸をリアハブに取り付ける(図4参照)。
- 6. リボンをリボン供給軸から引き、リボンヘッドを横断させ、リボンをリボン巻き取りペーパーコアに貼り付ける(図5参照)。
- 7. リボンリーダーをリボン巻き取りペーパーコアに取り付ける。
- 8. リボンリーダーがリボンの黒い部分で完全にしっかりと巻かれるようになるまで、リボン巻き取りペーパーコアを回す。
- 9. リボンアクセスウィンドウを閉じる。

3. ラベルを取り付ける

1. 1 インチのラベル軸をペーパーロールに挿入する(*ペーパーコアが1インチの場合、1.5インチのコアアダプタを固定タブから取り外 します)。



- 2. プリンタの各サイドにある緑のトップカバーロレバーを解除し、トップカバーを持ち上げて、プリンタのトップカバーを開く。プリンタの 後ろ側のトップカバーサポートで、プリンタトップカバーを支え、開いた状態にする。
- 3. ペーパーのロールをペーパーロールマウントの中央に置く(図7参照)。
- 4. 紙を、印字面が上になるように、テフロンバーとラベルガイドに通してフィードし、プラテンの上に通す。
- 5. 緑の中央よりのペーパーガイドを調整し、ラベル台紙の端に軽く触れるようにする。
- トップカバーをゆっくりと閉じ、カバーがラッチを確実にロックしたことを確認する。
- 注: カバーをしっかりと閉じ、ロックしないと、印字品質が悪くなります。

1インチラベル軸

6. プリンタのトップカバーを閉じるには、カバーを軽く持ち上げ、トップカバーサポートの裏側をプリンタの正面に向けて引く。プリンタの



4. ボタンの機能

このプリンタには、ボタンが1つと3色の LED ランプがあります。LED を異なる色に光らせ、ボタンを押すことにより、プリンタはラベルを フィードし、印字ジョブを一時停止し、メディアセンサーの選択と補正を行い、自己診断レポートを印刷し、プリンタを初期設定値にリ セット(初期化)することができます。ボタンの操作については、次の様々な機能を参照してください。

◆ 通常のボタンの機能

1. ラベルをフィードする

プリンタの準備ができているときにボタンを押して、次のラベルを開始するためにラベルをフィードします。

2. 印字ジョブを一時停止する

プリンタが印字しているときにボタンを押して、印字ジョブを停止します。LED が緑に点滅しているときにボタンを押すと、プリンタが一 時停止します。印字ジョブを継続するには、もう1度ボタンを押します。

◆ 電源投入ユーティリティ

プリンタのハードウェアの設定とテストを行う電源投入ユーティリティは6つあります。これらのユーティリティは、FEED ボタンを押しながら プリンタの電源を入れ、異なる LED の色のときに手を放すと有効になります。

異なる電源投入ユーティリティについては、次の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源スイッチを切る。
- 2. ボタンを押して、プリンタの電源スイッチを入れる。

3. LED が、異なる機能向けに異なる色になったときに、ボタンから手を放す。

電源投入ユーティリティ	LED の色は、次のパターンで変わります。						
LED の色	黄色	赤	黄色	緑/黄色	赤/黄色	Rosso/giallo	緑に点灯
機能		(5回点滅)	(5回点滅)	(5回点滅)	(5回点滅)	(5回点滅)	
1. リポンセンサーの補正とギャップ/ブラッ		放す					
クマークセンサーの補正							
2. ギャップ/ブラックマークセンサーの補			放す				
正、自己診断、ダンプモードに入る							
3. プリンタの初期化				放す			
4. ブラックマークセンサーをメディアセンサ					放す		
ーに設定し、プラックマークセンサーを補							
正する							

5. ギャップセンサーをメディアセンサーに設 定し、ギャップセンサーを補正する			放す	
6. AUTO.BAS 省略				放す

注:

- 1. センサを補正する前に、GAP または BLINE コマンドで、若しくは電源投入ユーティリティの機能 4 または 5 で、ギャップセンサー またはプラックマークセンサを選んでください。GAP 及び BLINE コマンドの詳細については、TSPL2 プログラミング・マニュアルを 参照してください。
- 2. ダンプモードの後に、電源スイッチを切ってから入れ直し、プリンタを正常な印字に戻してください。
- 3. プリンタの初期化後、または異なるタイプのメディアに変更した後には、必ずギャップ/ブラックマークセンサーの補正を行ってくださ 110
- 4. プリンタの初期設定値は次のとおりです。

項目	設定
速度	127 mm/秒 (5 ips)(203 DPI)
	76 mm/秒(3 ips)(300 DPI)
濃度	7
ラベル幅	4.25″ (108.0 mm)
ラベル高さ	2.5″ (63.4 mm)
センサータイプ	ギャップセンサー
ギャップ設定	0.12″ (3.0 mm)
印字方向	0
基準点	0.0(左上の隅)
オフセット	0
切り取りモード	オン
ピールオフモード	オフ
カッターモード	オフ
シリアルポートの設定	9600 bps、パリティなし、
	8 データビット、1 ストップビット
コードページ	850
国コード	001
フラッシュメモリのクリア	なし

