Орион Авто в АРМ «Орион Про»

Оглавление

Орион Авто в АРМ «Орион Про»	1
Оглавление	1
1 Создание системы распознавания	1
1.1 Описание параметров конфигурации системы распознавания номеров	3
2 Добавление канала распознавания	5
2.1 Описание полей инспектора канала распознавания	5
2.1.1 Настройка параметров канала распознавания	6
2.1.2 Профили	7
2.1.3 Зона распознавания	7
2.2 Калибровка настроек распознавания	8
3 Настройка доступа	9
3.1 Вкладка «Автомобили»	9
3.2 Вкладка «Сотрудники»	.11
3.3 Вкладка «Пароли»	12
3.4 Настройка доступа для случая с двумя каналами распознавания	.12
3.5 Настройка доступа для случая с одним каналом распознавания	15
4 Работа системы распознавания номеров в «Оперативной задаче»	.16
4.1 Простое распознавание номеров и поиск в БД	.16
4.2 Два канала распознавания	.17
4.3 Один канал распознавания	18

1 Создание системы распознавания

Запустите «Администратор базы данных» (АБД). Настройте видеосистему «IP видеокамеры». Подробнее см. документацию «Орион Видео в Орион Про».



В АБД в дереве системы выберите ветку «Компьютер». Затем в ветке «Компьютер» выберите ветку «Видео». Нажмите кнопку «Добавить».

🔚 Орион. Адмі	инистратор базь	аданных.	- • •
Настройка С	ервис Справка		
	🖥 🏌 💼	🛞 🥞 🍓 🤔 🚨 🥔	🗳 🤣
Система Компьютер: PROG-11-32 Видео ПР видеокамеры]: IP video ПР видеокамеры]: IP video			
Дата	Время	Описание	
•		m	•
Удаленно-измен	енные таблицы	Сетевые обмены	
Править	Добавить	Удалить Опрос	🗶 Выход

В поле «Тип» инспектора видеоподсистемы выберите «Орион Авто».

Видеосистемы с СОМ интерфейсом	
Intellect/SecurOS	
IP видеокамеры	
DVR Infinity	
DVR Samsung	
Орион Авто	
ONVIF камеры	

В поле «Название» введите имя видеоподсистемы. В поле «IP» введите IP-адрес компьютера, где будет происходить распознавание номеров. Внимание\! IP-адрес должен быть реальным и отличным от 127.0.0.1. Если планируется использовать на другом PM в системе, то необходимо задать IP-адрес именно того PM.

Зидеоподсистема 🔲 🖋 😵	ş
Тип	Орион Авто
Название	
Индекс	2
IP	192.168.11.32
Конфигурация	

При нажатии на кнопку «...» в поле «Конфигурация» вы увидите окно:

онфигурация системы распознавания ном Параметры распознавания	еров	_	X
Страна:			
Россия		•]
💟 Ограничить высоту символов			
📝 Игнорировать отсутствие гипотезы о фо	рмате но	омера	
📝 Удалять помехи с изображения номера			
🔽 Выполнять корректировку символов			
📝 Игнорировать кратковременное пропада	ание ном	ера	
📝 Исключить нераспознаваемые зоны			
Количество попыток распознавания:	5	۲	
Проверка результатов распознавания			
📃 Проверять минимальную вероятность			
Минимальная вероятность распознавания:	85		
ПК		Отмена	
ОК		Отмена	

1.1 Описание параметров конфигурации системы распознавания номеров

Поле	Описание
Страна	Список стан, для которых может быть активировано распознавание

	номеров. Значение по умолчанию - «Россия». Принимаемые значения:
	Россия СНГ Германия Великобритания Испания Италия Тайвань Сингапур Голландия Бразилия Греция
Ограничить высоту символов	Указать системе распознавания, что размеры символов распознанного номера не могут превышать определенных значений. Снятие флага настройки с этого параметра позволит распознавать номера с любой высотой символов.
Игнорировать отсутствие гипотезы о формате номера	Под гипотезой понимается тип номера. Например, российский автомобильный номер имеет гипотезу цБББцц[Ц]ЦЦ. Где ц цифра, Б буква, а код региона может состоять как из двух, так и из трех цифр. А номера российской полиции имеют гипотезу бЦЦЦЦЦЦ. Игнорировать отсутствие гипотезы означает, что все номера попадут в результаты работы системы распознавания. Снятие флага настройки означает, что только номера, для которых удалось определить гипотезу, попадут в результаты работы.
Удалять помехи с изображения номера	Настройка разрешает удалять из номера все объекты, которые не являются буквами или цифрами. Если номер загрязнен или качество картинки низкое рекомендуется снять флаг этой настройки.
Выполнять корректировку символов	В случае отсутствия гипотезы она будет построена из распознанных символов. Снятие этого флага приведет к формированию номера без гипотезы.
Игнорировать кратковременное пропадание номера	В случае пропадания номера из кадра после его возвращения будет сформировано новое событие с тем же самым распознанным номеров. Включение настройки запрещает формировать такое событие.
Исключить нераспознаваемые зоны	В кадр могут попадать объекты, напоминающие формами автомобильные номера. Включение настройки позволяет запретить распознавание в таких зонах изображения.
Количество попыток распознавания	Количество попыток распознавания одного и того же номера. После завершения числа попыток распознавания автомобиль должен покинуть зону распознавания. Чем хуже картинка и/или условия распознавания, тем больше попыток надо использовать.
Проверка результатов распознавания	Настройка разрешает использовать значение следующей настройки
Минимальная вероятность распознавания	В процессе распознавания номера формируется значение вероятности распознавание. Это параметр, в котором система показывает, на сколько удачно распознан номер. Все номера с вероятностью ниже указанной считаются нераспознанными и не попадают в результаты выдачи.

Указанные параметры являются общими для всей системы распознавания номеров. Детальные настройки производятся при добавлении каналов распознавания.

Сделайте необходимые настройки и нажмите кнопку «Ok». Затем нажмите кнопку «Сохранить». В итоге вы получите добавленную подсистему.

🥔 Система ————————————————————————————————————	- 1
Enterna IIP sugeok amerijali IP video	
та стана (1): Камера въезд	
🧫 [2]: Камера выезд	
📖 🖬 (Орион Авто): Орион Авто	
🗄 ······ 🖉 []: СОМ1 (ОРИОН/ОРИОН-ПРО)	

2 Добавление канала распознавания

После добавления видеоподсистемы «Орион Авто» в дерево системы необходимо добавить канал распознавания. Выберите в дереве системы подсистему «Орион Авто» и нажмите кнопку «Добавить». Справа появится инспектор канала распознавания:

Канал распознавания	;
Название	Название
Тип	Орион Авто
Номер канала	2
Индекс	2
Источник видео	
Конфигурация	
Режим работы	Стандартный

2.1 Описание полей инспектора канала распознавания

Поле	Описание
Название	Введите в это поле любой текст, идентифицирующий область
	распознавания номеров. Папример, «ввезд».
Тип	Поле, указывающее принадлежность канала распознавания. Смысловой
	нагрузки не несет.
Номер	Помогает идентифицировать канал распознавания
канала	
Индекс	Внутренний уникальный идентификатор
Источник	Позволяет выбрать камеру, изображение которой будет использовано для
видео	распознавания номеров.
	Например:

	Выбор источника для получения видео
	Камера въезд Камера выезд
Конфигурация	Редактирование этого поля открывает дочернее окно конфигурирования параметров распознавания. См. раздел «Настройка параметров канала распознавания»
Режим работы	Принимает два значение «Стандартный» и «По направлению». Режим работы «Стандартный» означает, что распознанный автомобильный номер будет передан системе в событии «Номер распознан». Режим работы «По направлению» означает, что в зависимости от направления движения автомобиля будет сформировано события «Въезд» или «Выезд». В этих событиях будет передан номер. Это позволит организовать учет автомобильного транспорта.

2.1.1 Настройка параметров канала распознавания

При редактировании поля «Конфигурация» канала распознавания появляется окно

Конфигурация системы распознавания номеров	
Видео Размены зоны пастольнавания: Весь экоан	Настройки распознавания Размеры номера
	Автонобиль
	☑ 96x24 ☑ 192x48 ☑ 320x80
	I 128x32
	🖬 🗵 160×40 🚺
	Мотоцикл
	✓ 48×48 ✓ 96×96 ✓ 160×160
	☑ 64×64 ☑ 128×128 ☑ 192×192
	₩ 80×80
	Порог чувствительности канала: 10 (2) Интервал до повторного события: 120 Сек. (3) Общие настройки
Результаты распознавания Изображение номера:	Профили
	Гекущий профиль:
y85678 190	00000
Текстовый номер:	Новый профиль Удалить профиль
V03018130	
Оценка распознавания:	
88	Подключить Сокранить Отмена

- Размеры номера в пикселях. Прямоугольные для автомобилей и квадратные для мотоциклов, сельхозтехники и старых транзитных знаков. Выбор зон меньшего размера означает, что камера установлена далеко от места проезда автомобилей. Выбор зон большего размера означает обратное. Чтобы организовать распознавание максимально близко к шлагбауму рекомендуется выбирать максимальные размеры номеров. Внимание\! Максимальный размер номера автомобиля может быть 384 на 96 пикселей. Применение двух и более мегапиксельных камер для распознавания номеров может привести к потере результатов.
- Порог чувствительности канала. Чем выше значение этого параметра, тем выше уровень требований к качеству изображения со стороны системы распознавания. Если номера плохо читаемы или недостаточно освещения, то рекомендуется снизить уровень чувствительности канала.
- 3. Интервал до повторного события. Если номер удачно распознан, то будет сформировано соответствующее событие. Следующее событие с таким же номером будет сформировано через указанный интервал. Если будет распознан другой номер, то событие будет сформировано безотносительно того, прошло указанное время или нет.
- 4. Видео, получаемое с камеры, которая определена как «Источник видео»
- 5. Кадр, в котором зафиксирован распознанный номер
- Результаты распознавания. Фотография номера, его текстовый вид и оценка распознавания. Оценка распознавания -- параметр, определяемый системой и указывающий насколько близко распознавание к правильному (по оценке системы).

Кнопка «Общие настройки». Позволяет посмотреть параметры, которые можно редактировать в разделе «Описание параметров конфигурации системы распознавания номеров».

2.1.2 Профили

Общий		-
	Новый профиль	Удалить профиль

Под профилем понимается группа настроек, которые в последствие можно переключать. Кнопка «Новый профиль» позволяет создать новую группу настроек. Кнопка «Удалить профиль» удаляет выбранный профиль. Профиль «Общий» удалить нельзя.

2.1.3 Зона распознавания

В окне вывода изображения с камеры можно задать область, в которой будет осуществляться поиск номера. Если номер находится вне зоны распознавания, то его обработка не будет произведена. Выделить зону распознавания можно с помощью «мыши» прямо на изображении с камеры.



По умолчанию зоной распознавания является весь кадр.

2.2 Калибровка настроек распознавания

Для того, чтобы скорректировать выбранные настройки распознавания, запустите модуль Videodriver.exe (модуль находиться в каталоге APM «Орион Про», например, c:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12). Затем нажмите кнопку «Подключить» в настройках канала распознавания. Система начнет получать видео от камеры и выводить результаты распознавания, если в кадре будет находиться номер. В процессе калибровки вы можете корректировать параметры распознавания канала. Для их применения нажмите кнопку сохранить и снова запустите настройки канала распознавания и нажмите кнопку подключить.

По завершении калибровки нажмите кнопку «Сохранить», если вы удовлетворены результатом. Кнопка «Сохранить» сохраняет выбранные настройки в текущий профиль. Если выбран профиль «Общий», то сохранить настройки в него нельзя.

Нажмите кнопку «Сохранить» в АБД. Имеем:



3 Настройка доступа

Система распознавания автомобильных номеров позволяет не только организовать автоматический контроль въезжающего автотранспорта, но и реализовать систему контроля и управления доступа с использованием автомобильного номера в качестве пароля.

3.1 Вкладка «Автомобили»

После завершения конфигурирования настроек распознавания найдите в АБД кнопку с изображением автомобиля. Нажмите на эту кнопку и перейдите к редактированию автотранспорта.

and the second second	нистратор базь	аданных.			- 0	×
Настройка Се	рвис Справка	I.				
E 🗇 🖥	- 🏌 🗐	* 🔧 诸	1 8	88	2	1
Система	ипьютер: PROG-1 Видео Раза (IP вид Видео Раза (IP вид Видео Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви Ви	11-32 🍗 🖄 👫 🗊 [цеокамеры]: IP video [1]: Камера въезд [2]: Камера выезд н Авто]: Орион Авто [1]: Въезд 10Н/ОРИОН-ПРО]	ð *	1		
Адрес		Тип		Версия	a	
Адрес Дата	Время	Тип Описание 111		Версия	a	•
Адрес Дата < [Удаленно-измен	Время енные таблицы	Тип Описание Ш Сетевые обмены		Верси	a	,

В поле редактирования автотранспорта нажмите кнопку «Добавить» и отредактируйте поля. Обязательными для заполнения являются поля «Модель», «Цвет» и «Госрегномер».

🔚 Орион. Администратор базы данных.			
Настройка Сервис Справка			
🔚 🗃 🔚 🏌 😑 🛞 🥦	1 👍 😕 🎎 🖗	🥟 🤣	2
Госрегномер н016му97	Модель	Рено Меган	
	Цвет	Черный	
	VIN номер	2010-207	
	госрегномер	HUT 6Mg37	
Дата Время Описание			
•	m		•
Удаленно-измененные таблицы Сетевые обме	эны		
Править Добавить Удалить			🗶 Выход

3.2 Вкладка «Сотрудники»

После завершения редактирования нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите на вкладку «Сотрудники». Выберите необходимого сотрудника и нажмите кнопку «Править». Отредактируйте поле «Автомобиль», нажав кнопку «…». Появится окно для добавления автомобиля.

🔙 Автомобил	и сотрудника: Соколов		- • •
Сотрудник:	Соколов		
Автомобили			
	•	Добавить	Удалить
		🗸 ок	X Cancel

Из выпадающего списка выберете нужный автомобиль и нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать несколько автомобилей для одного сотрудника. Нажмите кнопку «Ok» для сохранения выбора.

3.3 Вкладка «Пароли»

Для назначения полномочий доступа перейдите на вкладку «Пароли». Добавьте необходимого сотрудника, указав ему в качестве пароля автомобильный номер.

Сотрудник	Соколов Д. П.		•
Тип кода	Автомобильный номер 🔹 🔻	Код	н016му97
🔲 Дополнит Тип кода	ельный код	.] Код	

Настройте уровень доступа и сохраните изменения.

3.4 Настройка доступа для случая с двумя каналами распознавания

Предположим, ваш объект построен таким образом, что на нем имеет две точки доступа -- одна на въезд, а другая на выезд. В этом случае вам необходимо добавить в систему два канала





Создайте в системе контроля доступа объект «Дверь», пользуясь указаниями соответствующего раздела документации на «Орион Про». Теперь необходимо осуществить «привязку» каналов

распознавания. Перейдите на вкладку доступ (кнопка) и в дереве системы выберите подсистему распознавания номеров и канал распознавания.



Нажмите кнопку «Добавить». В появившемся списке дверей выберите необходимую и нажмите кнопку «>>».

Двери в системе [1]: Въезд [2]: Выезд	аткрываемые со с	читывателя
	>	
	~	

Нажмите кнопку «Ok». Система предложит вам выбрать направление, в котором будет срабатывать дверь. Выберите нужное.



Доступ настроен. Можно переходить к работе с системой.

3.5 Настройка доступа для случая с одним каналом распознавания

Если ваш объект построен таким образом, что в точке доступа для автомобилей можно установить только одну камеру или вам требуется сосчитать количество приезжающих и уезжающих автомобилей, то вы можете воспользоваться этим способом настройки доступа. Для этого вам потребуется:

• добавить в систему одну камеру, которая будет источником картинки для распознавания;



 добавить в подсистему распознавания один канал распознавания и выбрать режим его работы «По направлению»;

. 4 8	
Название	Распознавание
Гип	Орион Авто
Номер канала	1
Индекс	1
Асточник видео	Камера въезд
Конфигурация	
^р ежим работы	По направлению

- добавить дверь типа «Шлагбаум» с режимом работы «Вход/выход»;
- осуществить «привязку» двери к каналу распознавания.

Для «привязки» двери перейдите на вкладку доступ (кнопка 🔛) и в дереве системы выберите
подсистему распознавания номеров и канал распознавания. Так как вы выбрали режим работы «По
направлению», то у вас появятся два новых «подканала» распознавания «Вверх» и «Вниз».



Если автомобиль движется по направлению к шлагбауму (сверху вниз по картинке), то такое поведение считается движением на въезд и к подканалу распознавания «Вниз» необходимо привязать дверь на вход. Если же движение автомобиля происходит в обратном направлении, то это считается движением на выезд и к подканалу распознавание «Вверх» необходимо привязать дверь на выход. Привязка дверей к подканалам осуществляется через кнопку «Добавить».



Настройка доступа завершена, переходим к работе системы.

4 Работа системы распознавания номеров в «Оперативной задаче»

После завершения настройки системы запустите модуль «Оболочка».

4.1 Простое распознавание номеров и поиск в БД

При запуске системы распознавание номеров запустится автоматически и будет выводить результаты распознавания сообразно сделанным настройкам.

PH	Bpm-m	Codumes	Passes	Asso.	Onicasies	Appec	Зонадоступа	Мазорган
PHUB-TESE	82.11.201314(10.92	AN HE HORDON E GASE LORHUN			1/2010-00103-001		1.1	
PR06-11-32	02.11.201314:10:53	АЛ не найден в бале данных	124	(4)	[] Diversa		3.	-
PR06-11-32	0211.29131410.59	Видеоснотенне затушена		÷.	IP video	0/0/0/7	1	-
PR06-11-32	82.11.201314:10:59	Парскочные саноры	124	+	Karwpa mena	 P video 		-
PE05-11-32	021120131411:06	АН не найден в базе данных.	1.00	30	[+015er17]Bueag		14	-
PR06-11-32	82.11.201314:11:07	АН не найзен е базе донных		1	[#016#y17] Buena			
PR08-11-32	82.11.2013.14:11:08	АН нийден в базе данных	1.4		(+016-sp07) Evenue,	1.4	24	Cox.cinas Д.П.
PR06-11-32	82.11.201314:11:09	АН не найден в базе донных	1.4	3	[] Biseon	1.14	24	-
PR06-11-32	02.11.20131411:17	АН не найрон в базе данных	14	+	(p267cor*) Buena	1.4	¥.	
PR06-11-32	02.11.201314:11:17	АН не наіден в базе данных	5 e		[p267cs*1] Dueng	· · ·	11	
PR06-11-32	82.11.29131411.18	AH we walkers a date parenex	1	14	[] Buena	4	4	
PR08-11-32	02.11.2013.14:11:47	АН не найден в базе данных	4		(e322ce**)85.eog	1	1	-
PR06-11-32	02.11.201314:11:47	AH ne naigen a date gammar		4	[] Biseau	24	104	-
PR06-11-32	82.11.20131412:03	АН не найрен в базе данных			[c695gp77] Bharat	4		
PRIDG-13-32	8211.201314:12:04	All on onlyness date pressure	1 1 1 1		II Down	1. 16 13	C (A 31)	

В случае нахождения номера в БД система будет предоставлять доступ в зависимости от полномочий.

Также при распознавании открывается окно, в котором можно видеть, какое распознавание произошло в данный момент.

Распознан автомобильный номер		
	Распознанны	е номера:
	Канал	Номер
	Канал 1	c695yp77
Автомобильный номер		
Автомобильный номер (текст)		
c695yp77		
Автомобильный номер (изображение)		
Вероятность правильного распознавания 95		
		СК

4.2 Два канала распознавания

Если вы используете конфигурацию с двумя каналами распознавания, то проезд автомобиля в журнале событий будет описан следующим образом:

PH100-11-32		Vigormente artipisco press		Cerseres 1, Ppeop 1			Addressed F.A.
PPIDG-11-32	13/01/2014 14:34:04	Кличанда на открытне дверн (екад)	Eleardage	1: Boog, WhiterGayer	1/0/1/1	1	Xapna-ess P.A.
PRDG-11-32	13/01/2014 14:24:04	АН найонна база данных	Eleartings:	1: Doop UllisanSay+s, [g254g-465] Duesa,			Xapaa-an P.A.

Когда шлагбаум откроется физически, тогда система сформирует событие «Проход».

4.3 Один канал распознавания

Если вь	использу	ете конфигураци	ю с одні	им кан	алом, то доступ будет	описан аналогичн	10:	
P9106-11-32	13.01.2014152543	How-mydwilatop xosoprawa			Crementaria 1, Apadop 1	1/0/1/1		Снарнов Д.С.
PR06-11-32	13.01.2014 15:25:43	Конанда на открытие двери (веда)		Elearting-s	1: Dog, Eleartinger	1/1/1/1	1	Снарнов Д.С.
PR06-11-32	13.01.2014 15 25 43	AH Halger a Sate garmax		Elcartings:	1: Busing Minardages, [o/Hillip/15] Kawar 2			Снарнов Д.С.
		-			_	-		

В этом случае автомобиль должен двигаться в кадре либо сверху вниз, либо снизу вверх. При движении автомобиля слева направо или справа налево, а также при его остановке направление определено не будет и система доступ не предоставит.